

HUOLTO

Manuaalinen palonrajoitin voidaan palauttaa alkuasentoon sulakkeen lämpötilan laskettua toimintalämpötilan alapuolelle. Jos sulkuläppä ei pysy lukittuna, sulake on kulunut ja se on vaihdettava uuteen. Sulake voidaan vaihtaa kanavan ulkopuolelta.

Sähköisellä toimilaitteella varustettu palonrajoittimen sulake ZBAE 72 tai ZBAE 95 on vaihdettava uuteen jos sulake on kanavan sisäpuolisen lämpötilan noususta lauennut. Muussa tapauksessa sähköinen toimilaite on vaihdettava uuteen.

Jotta palonrajoittimien asianmukainen toiminta voidaan varmistaa, ne tulee tarkastaa säännöllisesti. Palonrajoittimien suositeltu tarkastusväli on yksi vuosi (katso rakennusmääräyskokoelmasta). On suositeltavaa liittää palonrajoittimet MSH-valvontakeskukseen (käyttöjännite 24 VAC).

Jos laite ei läpäise toimintatestiä, ota yhteyttä Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.