



## Aqua Argus typ II




Kontrollera att alla detaljer finns med i förpackningen.

1. Läckageindikator
2. Tätningstape
3. Dränageslang
4. Skydds-/styrlock
5. Indikeringsbricka (tillbehör)



Gör rent röret under avsticket från fett och smuts.


Använd putsduk eller T-sprit. Mät upp var ev. tätningstape skall lindas runt röret (se text under fig. 3)



Tag bort skyddspappret.


Linda tätningstapen runt röret 7cm under centrum av avsticket.

- |           |                   |
|-----------|-------------------|
| Dim 35    | Tape erfordras ej |
| Dim 28    | 1 varv tape       |
| Dim 22    | 2 varv tape       |
| Dim 15-20 | Använd hela tapen |




För att få en absolut tät fog stryk PeViCol-lim eller liknande på alla detaljerna.

**Glöm ej gummipackningen!**




Håll läckageindikatorn "rygg mot rygg" och "snäpp" ihop den över avsticket. Det skall vara trögt att få ihop indikatorn, detta för att få ett tätt montage under lång tid.




Tryck ihop det röda skydds-/styrlocket ovanpå läckageindikatorn med "spetsen" mot indikatorn. Koppla på dränageslangen, dra ut den genom väggen och anslut till Aqua Argus indikeringsbricka. Montaget är nu klart.

## Aqua Argus II




Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat osat:

1. Vuodonilmaisim (2-osainen)
2. Tiivistysnauha
3. Letku
4. Suoja-/ohjauskansi (punainen)
5. Vuodonilmaisimen peitelevy (lisätarvike)




Puhdista tiivistettävä kohta liasta ja rasvasta. Käytä puhdistamiseen puhdistusliinaa ja spriitä tai vastaavaa. Merkitse kohta, johon tiivistysnauha kiedotaan.




Poista suojapaperi tiivistysnauhasta ja kierrä putken ympäri 7 cm putkihaaran cc:n alapuolelle:


- Ø35 Putki ei tarvitse tiivistysnauhaa
- Ø28 1 kierros tiivistysnauhaa putken ympäri
- Ø22 2 kierrosta tiivistysnauhaa putken ympäri
- Ø15-20 Käytä koko tiivistysnauha



Vuodonilmaisimen saumat on tiivistettävä liimalla tai vastaavalla. Älä unohda kumitiivistettä!



Napsauta vuodonilmaisim kiinni. Vuodonilmaisimen osien puristaminen yhteen vaatii voimaa, koska ilmaisimesta on tultava tiivis.



Sijoita punainen suoja-/ohjauskansi vuodonilmaisimen päälle siten että suoja-/ohjauskannen sahalaita on vuodonilmaisimen sisäpuolella. Laita vuodonilmaisimen letku kiinni ja yhdistä se vuodonilmaisimen peitelevyyn (lisätarvike).

### Unidrain OY

Ki pinätie 1, 06150 Porvoo  
Puh. 020 778 9030, www.purus.fi